

Medir el habla en su aula con LENA

El dispositivo LENA cuenta la cantidad de palabras, y los turnos conversacionales, en su aula. Asegúrese de que sus dispositivos LENA estén grabando correctamente para recopilar los datos del aula con la más alta calidad posible.



1. Enciéndalo.

A medida que llegue cada niño, busque su dispositivo LENA y chaleco etiquetados. Presione el botón POWER (Encender) y espere hasta que el dispositivo se encienda. Cuando la pantalla diga Paused (En pausa), el dispositivo está listo.



2. Presione Record (Grabar).

Mantenga presionado el botón RECORD (Grabar) hasta que la pantalla diga Recording (Grabando).



3. Póngaselo, déjeselo.

Coloque el dispositivo LENA en el bolsillo del chaleco. Asegúrese de que el lado con la pantalla esté hacia afuera. Cierre el broche del bolsillo; luego, póngale el chaleco al niño.



4. Apáguelo.

Cuando un niño se vaya al terminar la jornada, quítele el chaleco. Retire el dispositivo del bolsillo y mantenga presionado el botón POWER (Encender) hasta que la pantalla se apague.



Precaución: No presione "Grabar" hasta que esté listo para comenzar su primer Día LENA.

Consejos para el Día LENA

- **Grabe todo el día.** Mantenga el dispositivo encendido y en el chaleco durante todo el día, hasta que el niño se vaya.
- **Limite las capas de ropa.** Mantenga el dispositivo descubierto con la mayor frecuencia posible.
- **Mantenga el dispositivo LENA seco.** El dispositivo LENA puede resistir pequeños derrames pero no es a prueba de agua. Utilice una bata durante el juego con agua.
- **Úselo durante las siestas o colóquelo cerca.** Asegúrese de seguir las prácticas de sueño seguro.

Circunstancias especiales

No permita que los cambios de último momento afecten su grabación del Día LENA.

Si los niños llegan tarde, se van temprano o se ausentan:

- Si un niño llega tarde, encienda el dispositivo cuando llegue.
- Si un niño se retira temprano, apague el dispositivo cuando se retire.
- Si más de la mitad de la clase está ausente, considere posponer su Día LENA. No es necesario hacer un día de recuperación para los niños que están ausentes.

Si los maestros están ausentes:

- Si un maestro participante está ausente o solo estará presente durante unas horas, considere posponer su Día LENA.
- Explique cómo funciona el dispositivo a cualquier maestro sustituto o flotante antes de grabar.